Per il calcolo automatico di S/V, il programma considera la superficie lorda in base agli spessori degli elementi indicati?

Sì, il software va a sommare alla superficie indicata (netta) gli spessori delle pareti e solai inseriti in base al loro confine.
Per le pareti confinanti con l'esterno e zone non riscaldate si ricava la lunghezza lorda considerando le misure interne più lo spessore del muro per intero, se confinante con esterno o zone non riscaldate, o per metà se confinante con ambienti riscaldati.
Per trovare l'area si moltiplichi la lunghezza lorda per l'altezza lorda considerando l'altezza netta più lo spessore del solaio per intero se confinante con esterno o zone non riscaldate e per metà se confinante con ambienti riscaldati.
Per i solai confinanti con esterno o zone non riscaldate si considera l'area netta più lo spessore per intero delle pareti che confinano con esterno e zone non riscaldate o per metà se confinante con ambienti riscaldati.