



**Il software restituisce l'avviso "Gli impianti associati alla zona hanno attivo il calcolo automatico della potenza dei terminali. Per avere la corretta suddivisione del fabbisogno a carico di ciascun impianto è necessario imputare la potenza installata".**

In caso di più impianti di climatizzazione invernale al servizio di una zona termica, è necessario indicare per ciascuno di essi la potenza installata dei terminali presenti della zona in oggetto.

Il dato serve al software per riuscire a suddividere il fabbisogno ideale della zona fra gli impianti a suo servizio.

Se si decide di far effettuare il calcolo della potenza dei terminali al software, il fabbisogno sarà tutto a carico dell'impianto con maggiore priorità, cioè quello che nella sezione IMPIANTI della zona occupa la prima posizione.

| Elenco degli impianti che servono la zona in ordine di intervento |              |                      |                                     |                                     |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Impianto                                                          | Generatori   | % copertura biomasse | RSC                                 | ACS                                 | RFC                      | VEN                      |
| Impianto 1                                                        | generatore 1 | 0,00                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Impianto 2                                                        | generatore 2 | 0,00                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Per imputare la potenza realmente installata bisogna: portarsi nella sezione RISCALDAMENTO della zona, togliere il flag del campo "Potenza termica totali terminali" ed imputare il dato a mano.

Successivamente utilizzando il navigatore "Selezione impianto" bisogna effettuare la medesima operazione anche per gli altri impianti di climatizzazione invernale a servizio della zona.

Selezione impianto: Impianto 1

☒ Potenza termica totale terminali:  kW [Calcola potenza termica di progetto dei terminali](#)

$\eta_e$  Rendimento di emissione (UNI/TS 11300-2:2019)