



Quando nella schermata degli interventi migliorativi multipli si suggerisce la sostituzione componenti finestrati, se ne può inserire solo un tipo? Come si fa se ci sono componenti finestrati ad un'anta e a due ante (o a tre o più) contemporaneamente?

Nel caso non si voglia applicare a tutti i componenti finestrati il medesimo nuovo componente finestrato, è necessario attivare la spunta "Modifica strutture dettagliata", attivando questa modalità verranno visualizzate tutte le tipologie di strutture raggruppate per "confine" e verrà offerta la possibilità di modificarne la stratigrafia.