



Se inserisco graficamente le strutture e attivo la spunta sul calcolo automatico della superficie e del volume, allora il software può calcolare la superficie lorda dell'edificio?

La discriminante non è costituita dalla scelta di effettuare l'input tabellare o l'input grafico, ma piuttosto dall'attivazione o meno della spunta *Calcola automaticamente Superficie (S) e Volume (V)* all'interno della sezione *Parametri e opzioni*.