



Nell'inserimento dello scambio termico terreno-pavimento la superficie del pavimento va inserita quando costruiamo lo scambio termico, ma poi viene richiesta anche nel Dettaglio vano nella casella "St - Superficie verso terreno"?

Il dato richiesto non è necessariamente il medesimo. Nella finestra "Scambi termici terreno-pavimenti (UNI EN ISO 13370-2001)" bisogna definire la struttura dello scambio terreno-pavimento, inserendo i dati dimensionali globali di tutto lo scambio con il nostro edificio e non sono riferiti al singolo vano, invece nel Dettaglio vano nella casella "St - Superficie verso terreno" bisogna indicare la superficie del vano che scambia con la struttura scambio terreno-pavimento