



## **Come si inseriscono le serre solari?**

Per inserire una serra solare bisogna effettuare le seguenti operazioni:

- creare una zona termica NON servita (tasto dx sul nodo Edificio, Appendi | Nuova Zona NON servita)
- mettere il segno di spunta su "Apporti termici da serra solare (UNI EN ISO 13790:2008 E.2.3.3)"
- selezionare metodo di calcolo "di Progetto"
- premere su "Calcola temperature e coefficienti della zona"
- inserire tutti gli elementi che compongono la serra solare tramite le funzioni associate al tasto dx del mouse nella schermata "Definizione zona non riscaldata"

In questo modo il software considererà gli apporti di energia termica utile derivanti dalla serra solare