



Quando in un unità è presente un climatizzatore estivo (monosplit) dove bisogna inserirlo?

Esistono due possibilità in base allo sviluppo della pratica:

- se è stata inserita un'unica zona termica bisogna portarsi sul nodo Impianto, pagina RAFFRESCAMENTO ed impostare "Impianto centralizzato" nella casella "Impianto di climatizzazione estiva". Successivamente si impostano i dati dell'impianto nella medesima pagina
- se sono state inserite più zone termiche bisogna portarsi sul nodo Impianto, pagina RAFFRESCAMENTO ed impostare "Impianto locale per ogni zona termica" nella casella "Impianto di climatizzazione estiva". Successivamente si specificano i dati del monosplit nel dettaglio della zona termica, dove è presente, nella pagina RAFFRESCAMENTO.