

Come si gestiscono i ponti termici attraverso l'abaco CENED+?

Al momento dell'inserimento del ponte termico, sarà necessario scegliere l'opzione *Da Abaco* per accedere al relativo wizard che ci aiuta a individuarlo fra quelli presenti nell'abaco CENED+, la scelta avviene tramite menu a tendina.

Wizard Ponti Termici			×
Tipologia: Isolamento Parete: Isolamento Copertura: Isolamento Trave-Parapetto: Ponte termico:	Parete - Tetto piano In mezzeria Assente Trave e Parapetto isolati COP.014 - Parete isolata in mezzeria con copertura non isolata, trave isolata e parapetto isolato	• • •	E E B Arres B Arres B Arres B Arres B Arres B Arres B Arres B Arres B Arres B Arres A
Attribuisci a più elementi con Struttura Parete:			< Indietro Avanti> Annulla

Successivamente è possibile associare il ponte termico a tutti gli elementi composti che sono formati da una determinata struttura, l'utente può indicarla attivando la spunta sul campo *Attribuisci a più elementi composti* e premere sul pulsante a lato del relativo campo. Per velocizzare l'inserimento dei dati si può inserire prima tutti gli elementi disperdenti dell'involucro ed in ultima battuta procedere all'inserimento dei ponti termici sfruttando l'opzione precedentemente descritta.

DL.063	Solaio	Solaio intermedio	Wizard Ponti Termici				×	
TR.272	Parete	Parete garage						
TR.016	Porta	Porta interna in legno	Tipologia:	Parete - Pilastro	-			
TR.301	Ponte termico	Ponte termico parete	Isolamento Parete:	Esterno	-	Е		
TR.275	Parete	Parete esterna	Isolamento Pilastro:	Assente	-	Sar		
IF.801	Componente finestrato	Infisso certificato			Ŧ			
TB.171	Ponte termico	SER.006 - Ponte term	Ponte termico:	PIL.001 - Parete esterna isolata all'esterno con pilastro nor	isolato		R.o.	
TR.151	Ponte termico	SOL.004 - Ponte term	r onto tonnoo.	J				
TR.151	Ponte termico	SOL.004 - Ponte term				LPMR L STR	λeq	
TR.275	Parete	Parete esterna	🗹 Attribuisci a più elementi cor	nposti		<u>KA244</u>		
IF.801	Componente finestrato	Infisso certificato	Struttura Parete:	··· ·		A': B' ;	Ksi	
IF.801	Componente finestrato	Infisso certificato				1		
C 200		ic rir						
Selezione della	struttura principale della parete			×				
医 Strutture V	/erticali							
- ISTR MSI Pota interna in Jeono di abete da cm 30 Deltardio etnuttura venticale							Áppulla	
Cintacio Avano						- Thirtonic		
U Trasmittanza: 0.983 W/m ² K				olata				
- 🛄 [STR.275] Parete esterna			s Spessore:	330 mm			Est	
[STR.2]	72] Parete garage			Spess.			Est	
			3	mm.				
			Rivestimento superficial	le interno 15	olata			
			Blocco semipieno di late	erizio, spessore 300 mm, 245x300x250, foratura 4 300			Est	
			Hivestimento superficial	e esterno 15				
					olata			
1							Parete Inter	
<u> </u>								
🗌 Visualizza str] Visualizza strutture dall'archivio generale del programma OK Annulla							



Assistenza Tecnica Geo Network Telefono 0187.629.894 - Fax 0187.627.172 e-mail: assistenza@geonetwork.it

Nella schermata successiva (accessibile tramite il pulsante *Avanti>*) bisogna riportare le informazioni che servono al software per il calcolo della trasmittanza lineica. La tipologia dei dati cambia a seconda del ponte termico selezionato, ad esempio potrebbe essere necessario indicare la trasmittanza del telaio (U Telaio), la trasmittanza della parete (U Parete) e la conduttività termica.

Se il ponte termico è stato inserito all'interno di un elemento composto o se si è attivata l'opzione *Attribuisci a più elementi composti* alcuni di questi valori saranno ricavati automaticamente dal software, diversamente dovrà essere l'utente ad indicare i valori richiesti.

Nizard Ponti Termici						
Ponte termico: SOL.004 - Parete non isolata con solaio e trave non isolata PTR.151						
E	Descrizione estesa:	SER.012 - Serramento a filo esterno su parete non isolata				
	Formula descrizione:	-0,018+0,285*UPar+1,422*lambdaEq				
	U Parete: Conduttività Parete:	0,98 ···· W/m² K 0,39 ··· W/mK				
	Ψ Trasmittanza lineica:	0.00 ····				
'A R _{si}	Lunghezza ponte termico:	m m				
		< Indietro OK Annulla				

In questo caso premendo sul pulsante a lato del campo si può selezionare una struttura di riferimento e far ricavare al software automaticamente il valore.

NOTA BENE: E' importante che i valori indicati rientrino nel range per il calcolo della trasmittanza lineica del ponte termico selezionato, diversamente il software ci avvisa.



Nel caso si risulti fuori dai range ammissibili è consigliabile selezionare un'altra tipologia di ponte termico.

Se non è presente un ponte termico nell'abaco del CENED è necessario inserirne uno personalizzato la cui trasmittanza lineica va calcolata con un software esterno a Euclide Certificazione Energetica (ad esempio il gratuito Therm <u>http://imclab.it/therm/</u>).



NOTA: Se il ponte termico riguarda due strutture opache disperdenti (es. parete e solaio), o se è condiviso tra due zone termiche (una riscaldata ed una non riscaldata), all'interno della definizione della parete o del solaio composto o direttamente nel dettaglio elemento è necessario attivare flag "Ponte termico condiviso", selezionando questa opzione la trasmittanza lineica del ponte termico verrà considerata al 50%.