



Come si inserisce nella pratica la veranda che è a chiusura del balcone?

La veranda è assimilabile alla serra solare per quanto riguarda il suo inserimento nella pratica. Come per la serra solare quindi, per inserire la veranda, bisogna effettuare le seguenti operazioni:

- creare una zona termica NON servita (cliccare con il tasto destro del mouse sul nodo *Edificio | Appendi | Nuova Zona NON servita*);
- mettere il segno di spunta su *Apporti termici da serra solare (UNI EN ISO 13790:2008 E.2.3.3)*;
- selezionare il metodo di calcolo *Di Progetto*;
- premere su *Calcola temperature e coefficienti della zona*;
- inserire tutti gli elementi che compongono la serra solare tramite le funzioni associate al tasto destro del mouse nella schermata *Definizione zona non riscaldata*.

In questo modo, il software considererà correttamente gli apporti di energia termica utile derivanti dalla veranda.