



Le sottofinestre (parapetti) vanno sempre indicati o possono essere omessi in caso di stratigrafia uguale alla parete principale?

Vanno considerati in presenza di stratigrafia diversa dalla parete principale. Il caso si verifica di solito in presenza di radiatori posti al di sotto dei componenti finestrati