



Fare il calcolo automatico delle superficie (S) e del Volume (V) è sconsigliato?

E' sempre consigliabile inserire direttamente i valori relativi alla superficie disperdente ed al volume lordo riscaldato rilevandoli dal progetto in quanto il calcolo empirico si basa sulle superfici nette imputate, ma non ci sono informazioni riguardo ad angoli e possibili rientranze dell'edificio.