



Nel caso si stia analizzando un condominio con produzione di ACS autonoma, i vari appartamenti sono da considerare come vani o come zone?

Gli appartamenti vanno considerati come zone termiche. Per gestire i dati relativi alla produzione di ACS è necessario spuntare il flag Generatori di ACS locali per ogni singola zona termica (calcolati con UNI/TS 11300:2 2014) nella pagina GENERATORI del nodo IMPIANTO. Successivamente dovranno essere inseriti i dati di ciascun generatore all'interno della pagina Dettaglio zona | A.C.S. di ciascun appartamento/zona termica. NB: non si devono quindi inserire i generatori adibiti alla produzione di ACS sotto il nodo impianto.