



Nell'inserimento dell'impianto solare termico devo indicare i dati relativi all'accumulo sia nella sezione relativa ai pannelli solari che nella sezione IMPIANTO | ACCUMULO?

E se inserisco un boiler elettrico, devo inserire i dati dell'accumulo anche nella sezione IMPIANTO | ACCUMULO?

Per il **solare termico** l'accumulo va indicato:

- nella sezione *Dettaglio generatore | SOLARE TERMICO*, per il calcolo dell'efficienza dell'impianto solare termico
- nella sezione *IMPIANTO | ACCUMULO*, per calcolare le perdite di accumulo in presenza di accumulatori esterni.

Per il **boiler elettrico** non occorre invece inserire valore di accumulo nella sezione impianto perchè le perdite di accumulo sono già comprese nel rendimento di generazione dello stesso.