



Per calcolare il volume lordo bisogna considerare la metà dello spessore della parete adiacente appartamento vicino ed eventuale soletta superiore dell'appartamento al piano sopra?

Per il calcolo della superficie lorda è necessario effettuare la moltiplicazione tra area lorda e altezza lorda dell'edificio.

Le misure corrette si ottengono valutando il confine delle pareti e solai dell'edificio.

Per le pareti confinanti con l'esterno e zone non riscaldate, si ricava la lunghezza lorda considerando le misure interne più lo spessore muro per intero, se confinante con esterno o zone non riscaldate, oppure le misure interne più la metà dello spessore del muro, se confinante con ambienti riscaldati.

Per trovare la superficie, si moltiplichino la lunghezza lorda per l'altezza lorda considerando l'altezza netta più lo spessore del solaio per intero se confinante con esterno o zone non riscaldate oppure l'altezza netta più metà dello spessore del solaio se confinante con ambienti riscaldati.

Per i solai confinanti con esterno o zone non riscaldate, si considera l'area netta più lo spessore per intero delle pareti che confinano con esterno e zone non riscaldate oppure l'area netta più la metà dello spessore delle pareti se confinanti con ambienti riscaldati.