



Assistenza Tecnica Geo Network
Telefono 0187.629.894 - Fax 0187.627.172
e-mail: assistenza@geonetwork.it

La superficie utile e' al netto o al lordo dei tramezzi?

La superficie da indicare è quella calpestabile, quindi al netto delle tramezzature