



E' possibile modificare i valori della tabella all'interno della sezione *Dati climatici*?

Non è possibile modificare i valori in quanto, una volta inserito il comune in cui è situato l'edificio, il programma inserisce automaticamente i dati secondo la norma UNI 10349 e successivi aggiornamenti.

In base ai dati della *Latitudine* e della *Longitudine*, il software trova la stazione climatica più vicina al comune di riferimento inserito e in base al campo *Altitudine* completa i dati nella tabella dei *Dati climatici*.

Possibili variazioni sono dovute alla diversa posizione del comune rispetto alla stazione di riferimento.

Modificando il valore del campo *Altitudine*, si modificano in automatico i valori della tabella dei *Dati climatici*.