



**E' stato messa una ostruzione esterna ma il fattore di ombreggiatura è rimasto 0 ed in grigio. Come mai?**

Quando le caselle risultano di colore grigio i valori vengono calcolati al momento in cui viene effettuato il calcolo premendo su Rendimenti, fabbisogni ed Ep. In quanto il calcolo viene ri-effettuato su base mensile