



Quando in un unità è presente un climatizzatore estivo (monosplit) dove bisogna inserirlo?

Esistono due possibilità in base allo sviluppo della pratica:

- se è stata inserita un'unica zona termica al momento della creazione dell'impianto è necessario attivare la spunta "Impianto centralizzato", successivamente bisogna portarsi nella pagina RAFFRESCAMENTO ed impostare i dati dell'impianto nella medesima pagina
- se sono state inserite più zone termiche al momento della creazione dell'impianto è necessario attivare la spunta "Impianti locali per ogni zona termica". Successivamente si specificano i dati del monosplit nel dettaglio della zona termica, dove è presente il monosplit, nella pagina RAFFRESCAMENTO.