



Che cosa si intende per *Superficie involucro edilizio*?

Per *Superficie involucro edilizio* si intende la superficie disperdente dell'involucro considerando solo le superfici che delimitano verso l'esterno ovvero verso zone non dotate di impianto di riscaldamento. Si devono aggiungere anche gli spessori dei muri, considerati per intero se confinanti con l'esterno o locale non climatizzato, altrimenti si considererà la metà dello spessore stesso.