E' importante indicare il numero all'interno del campo *Numero di piani*?

Il campo *Numero di piani* che si trova in *Parametri e opzioni* | *Parametri di calcolo*, è importante per quanto riguarda l'indicazione dei piani dell'edificio oggetto di esame ed influenza il calcolo della capacità termica in caso di tipologia di valutazione *Standard*.

Nota: il campo *Numero di piani* non è da confondere con il campo *Piano* che si trova nella schermata intermedia *Stampe* | *Stampa attestato di prestazione energetica*, pannello *Dati generali* e più in basso *Dati identificativi*. Nel campo *Piano* è necessario indicare il piano in cui è inserito l'immobile se si tratta di una unità immobiliare facente parte di un condominio oppure il piano dove è presente l'ingresso principale, se si tratta di un singolo edificio.