



Asol,est non rientra nelle verifiche di legge.

Il fattore *Asol,est* dipende dall'apporto solare dell'edificio.

Per modificare il valore è necessario agire su alcuni parametri relativi agli infissi inseriti nella pratica. In particolare, si modifichi la *Trasmittanza di energia solare per radiazione perpendicolare ($G_{gln,i}$)*, espressa in W/m^2K , che si trova cliccando con doppio click sull'infisso interessato e poi nel pannello *Apporti solari*. Controllare inoltre i campi che si trovano del dettaglio dell'infisso come il *Fattore di ombreggiatura* e il Fattore di riduzione dovuto ai tendaggi.

Eventualmente si possono sempre inserire i valori manuali che si ritengono più performanti.

Se si hanno le condizioni, si controllino le dimensioni delle superfici finestrate.